



SDFP-001 사용설명서

충전방법

1. USB 커버를 열어줍니다.
2. 충전용 Micro USB를 연결하고 "빨간불"이 보이면 충전이 진행중인 상태입니다.
3. 충전이 완료되면 빨간불이 꺼집니다.

잠금 해제방법

1. 걸쇠를 한번 누르면, "초록불"이 반짝입니다.
2. 이때, 손가락을 지문인식 센서에 터치해줍니다. "비프음"과 함께 자물쇠가 해제됩니다.

잠금방법

1. 걸쇠를 누르면, 두 번의 "비프음"과 함께 잠금이 완료됩니다.

지문 등록방법

1. 제품의 잠금을 먼저 해제해 줍니다.
2. 걸쇠를 누르고 있는 상태로 잠시 대기하다, "비프음"과 함께 "초록불과 빨간불"이 번갈아 들어오면 손을 떼어줍니다.
3. 손가락을 지문인식 센서에 터치합니다. 이때, "비프음"과 "초록불"이 들어오면 때셔도 됩니다.
4. 위 3번을(같은 손가락으로) "긴 비프음"이 들릴 때까지 반복합니다.
5. "긴 비프음"이 들리면 지문인식이 등록이 완료 된 상태입니다.

추가로 다른 손가락도 등록을 하실거면 3~4번을 반복하시거나, 걸쇠를 눌러서 등록을 마칩니다.

지문 삭제방법

1. 제품의 잠금을 먼저 해제해 줍니다.
2. 걸쇠를 누르고 있는 상태로 잠시 대기하다, "비프음"과 함께 "초록불과 빨간불"이 번갈아 들어오면 손을 떼어줍니다.
3. "긴 비프음"이 들릴 때까지 걸쇠를 다시 누르고 대기해줍니다. ("긴 비프음"이 들리면 지문 삭제가 완료된 상태입니다.)

문제해결

Q. i-KEY 사용방법 (잠금해제용 마스터키)

A. USB 커버를 열고, 걸쇠를 누른다.

i-KEY를 센서창을 향하게 대고 전원버튼을 누르면, 잠금 해제가 됩니다.

Q. 지문인식은 되었으나 잠금해제가 되지 않을 때

A. 걸쇠에 외부장력이 가해지지 않았는지 확인하세요.

(걸쇠에 장력이 가해지면 모터의 잠금 해제 기능에 영향을 줍니다)

1. 상기의 경우, 걸쇠를 눌러 잠금 상태로 만들어 줍니다.
2. 걸쇠를 건들지 않고, 터치하여 잠금해제를 시도합니다.

Q. 지문센서에 터치를 하였으나 반응이 없을 때

A. 걸쇠를 누르고 5초안에 지문인식을 하지 않으면 자동으로 잠금해제가 종료됩니다.

1. 상기의 경우 걸쇠를 누르고 다시 지문인식을 시도합니다.

A. USB 포트에 충전선을 연결하여 충전을 진행합니다.

Q. 지문인식이 되지 않을 때

A. 손에 물기가 없는지 확인하세요.

A. 지문센서에 충분한 압력으로 터치를 가했는지 확인하세요.

A. 해당 손가락이 지문설정이 완료되었는지 확인하세요.

A. 손가락의 지문인식 위치가 정확한지 확인하세요.

Q. 지문등록이 되지 않을 때

A. 지문등록은 최대 30개밖에 되지 않습니다. 추가적인 등록을 원하실 경우 기존 지문을 삭제해주세요

Q. 제품에 아무런 반응이 없을 때

A. 배터리 전원을 확인하세요.

A. 핀으로 RESET 버튼을 눌러 초기화를 진행해주세요.

주의사항

1. 배터리가 부족할 때는 빨간불이 6번 반짝입니다. 이때는 충전이 필요합니다.
2. 방전이 되지 않도록 배터리가 부족할 때는 빠른 시일 내 충전을 해야 합니다.
3. 손가락 면적이 작은 어린아이들의 손가락으로 지문등록을 추천하지 않습니다.
4. 지문등록 시 최대한 다양한 각도로 등록을 해야 하며, 최대한 센서를 커버할 정도로 넓은 면적으로 등록을 해야 합니다.